

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY KX-TG 6711-6712CX

- Loa ngoài trên tay con
- Hiện thị và lưu số gọi đến
- Danh bạ 100 tên và số với chức năng sao chép giữa các máy con
- Nội thoại giữa các máy con
- Âm thanh trung thực
- Cân bằng hệ thống âm thanh có điều chỉnh
- Nhạc chuông đa âm sắc
- Đồng hồ nhắc nhở nâng cao
- Nút định vị để tìm máy con đặt sai chỗ
- Chế độ ban đêm
- Bảo mật cuộc gọi.
- Đèn màn hình và đèn bàn phím.
- Khóa phím
- Khả năng mở rộng 6 tay con (KX-TGA671CX)
- Pin: lên tới 15 giờ đàm thoại /170 giờ chờ
- Máy mẹ và bộ sạc có thể treo tường.
- KXTG6712: gồm 2 tay con, 1 máy mẹ và 1 bộ sạc
- Tầm xa: trong nhà lên đến 60 mét, ngoài trời lên đến 300m.
- Điều kiện bảo quản: Môi trường khô thoáng với nhiệt độ

Ngôn ngữ hiển thị

1. Nhấn [■] [#] [1][1][0]
2. Nhấn [▲▼] chọn ngôn ngữ →[OK]
3. Nhấn [↶☎]

Ngày giờ hiển thị

Nhấn [■] [#] [1][0][1]
Nhập ngày, tháng, năm →[OK]
Nhập giờ và phút
Nhấn [OK] → [↶☎]

Chế độ quay số

Nhấn [■] [#] [1][2][0]
Nhấn [▲▼] chọn chế độ TONE, PULSE →[OK]
Nhấn [↶☎]

Chế độ tiết kiệm điện

Nhấn [ECO]
ở chế độ này tầm đi xa sẽ hạn chế ngắn lại

Thực hiện cuộc gọi.

Nhấc tay con lên và quay số cần gọi

Nhấn [☎] hay [◀]

Khi hoàn thành nhấn [↶☎]

Điều chỉnh âm lượng

Nhấn [▲▼] trong lúc thoại

Gọi lại số vừa gọi.

Lưu được 10 số vừa gọi.

Nhấn [●] hay [▶] (●)

Nhấn [▼▲] để chọn số

Nhấn [☎]

Xóa số trong danh sách đã gọi.

Nhấn [●] Hay [▶] (●)

Nhấn [▼▲] chọn số cần xóa →[X]

Nhấn [▲▼] chọn “Yes” →[OK] →[↶☎]

Điều chỉnh âm lượng chuông

Nhấn [■] [#] [1][6][0]

Nhấn [▲▼] để chọn âm lượng chuông.

Nhấn [OK] →[↶☎]

Giữ cuộc gọi (Hold)

Nhấn [■] trong thời gian đang gọi ra

Nhấn [▲▼] chọn “Hold” →[OK]

Để lấy lại cuộc thoại, nhấn [☎]

Ngắt tiếng khi đang thoại

Nhấn phím trên cùng bên phải

Hay để đàm thoại ta cũng nhấn phím trên cùng bên phải.

Nâng cao chất lượng âm thoại (không dùng cho tính năng Speaker)

Nhấn [■] trong lúc thoại

Nhấn [▲▼] chọn “equalizer” →[OK]

Nhấn [▲▼] chọn chế độ cần cài đặt

Nhấn [OK]

Khóa bàn phím

Nhấn và giữ [■] khoản 3 giây

Màn hình hiện [■] bàn phím được khóa

Tắt chức năng khóa phím , nhấn và giữ [] khoản 3 giây.

Lưu danh bạ.

Nhấn [] → []

Nhập tên cần lưu → [OK]

Nhập số điện thoại → [OK] 2 lần

Khi hoàn thành nhấn []

Tìm số đã lưu trong danh bạ.

Nhấn []

Nhấn [] tìm số cần tìm.

Nhấn [] để gọi.

Tìm số bằng ký tự đầu tiên.

Nhấn []

Nhấn [Search] → [] → [OK]

Nhấn phím [0 đến 9] hay [#]

Nhấn [] để tìm nếu cần thiết.

Nhấn [] để gọi.

Sửa số lưu trong danh bạ.

Khi tìm thấy số cần sửa, Nhấn []

Nhấn [] chọn “Edit” → [OK]

Sửa tên nếu cần → [OK]

Sửa số nếu cần → Nhấn [OK] 2 lần → []

Xóa số lưu trong danh bạ.

Khi tìm thấy số cần xóa.

Nhấn [X] → [] chọn “Yes” → [OK] → []

Xóa tất cả số lưu trong danh bạ

Nhấn [] → Nhấn []

Nhấn [] chọn “Erase All” → [OK]

Nhấn [] chọn “Yes” → [OK]

Nhấn [] chọn “Yes” → [OK] → []

Copy danh bạ

Khi tìm thấy số cần xóa → Nhấn []

Nhấn [] chọn “Copy” → [OK]

Nhấn [] chọn handset cần copy sang → [OK]

Màn hình hiện “Completed” muốn tiếp tục

Nhấn [] chọn “Yes” → [OK]

Nhấn [] chọn số cần copy → [OK]

Muốn kết thúc nhấn []

Copy tất cả số lưu trong danh bạ.

Nhấn [] → Nhấn []

Nhấn [] chọn “Copy All” → [OK]

Nhấn [] chọn “handset cần copy” → [OK]

Màn hình hiện “Completed” → []

Cài chức năng nhắc nhở

Nhấn [] [#] [7][2][0].

Chọn 1 chế độ thích hợp, nhấn [1] đến [3] → [OK]

Nhấn [] chọn chức năng nhắc nhở thích hợp → [OK]

+ “Off” Tắt

+ “Once” lặp lại 1 lần

+ “Daily” lặp lại hàng ngày

+ “Weekly” lặp lại hàng tuần.

Nếu chọn “Once”

Nhập ngày tháng cần nhắc nhở → [OK]

Nếu chọn “Weekly”

Nhấn [] chọn ngày trong tuần và nhấn [] → [OK]

Cài đặt thời gian nhắc nhở → [OK]

Nhập ghi chú cần nhắc lại → [OK]

Nhấn [] chọn kiểu chuông báo → [OK]

Nhấn [] chọn kiểu báo → [OK]

Nhấn [OK] → []

Tắt mở chức năng ban đêm (night mode)

Nhấn [] [#] [2][3] [8].

Nhấn [] chọn chế độ thích hợp → [OK]

+ “Off” Tắt

+ “On” Bật

* Nếu chọn “Off”, nhấn → [] để thoát.

* Nếu chọn “On”, nhập giờ và phút bắt đầu chức năng night mode → [OK]

Nhập giờ và phút kết thúc chức năng night mode → [OK]

Nhấn [] để thoát.

Thay đổi giờ bắt đầu và kết thúc chức năng night mode.

Nhấn [] [#] [2][3] [7].

Nhập giờ và phút bắt đầu chức năng night mode → [OK]

Nhập giờ và phút kết thúc chức năng night mode → [OK]

Nhấn [] để thoát.

Cài đặt chuông delay.

Nhấn [■] [#] [2][3] [9].

Nhấn [▲ ▼] chọn chế độ thích hợp →[OK]→ [✖☉].

Đổi tên cho tay con (handset)

Nhấn [■] [#] [1][0] [4].

Nhập tên cho tay con (tối đa 10 ký tự)

Nhấn [OK]

Nhấn [▲ ▼] chọn chế độ thích hợp →[OK] 2 lần.

Nhấn [✖☉].

Từ chối cuộc gọi đến (thuê bao phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).

Lưu số không muốn gọi đến (tối đa 30 số)

Từ danh sách gọi đến.

Nhấn [◀] (→t)

Nhấn [▲ ▼] để chọn số cần từ chối →[☑]☑

Nhấn [▲ ▼] để chọn “Caller Barred” →[OK]

Nhấn [▲ ▼] để chọn “OK” →[OK]→ [✖☉]

Nhập số muốn từ chối.

Nhấn [■] [#] [2][1] [7] →[☑]☑

Nhập số muốn từ chối →[OK]

Nhấn [✖☉].

Xem, sửa, xóa số đã từ chối.

Nhấn [■] [#] [2][1] [7]

Nhấn [▲ ▼] để tìm số đã từ chối

+ Nhấn [✖☉] để thoát.

+ Để sửa 1 số.

Nhấn [☑]☑ → Sửa số →[OK]→ [✖☉]

+ Để xóa số.

Nhấn [✖] → Nhấn [▲ ▼] để chọn “Yes” →[OK]

Nhấn [✖☉] để thoát.

Lưu mã vùng được ẩn tự động khi gọi đến.

Nhấn [■] [#] [2][5] [5].

Nhập mã vùng (tối đa 5 chữ số)

Nhấn [OK] →[✖☉]

Giới hạn cuộc gọi ra.

Nhấn [■] [#] [2][5] [6].

Nhập mã PIN (mặc định : “0000”)

Chọn handset cần giới hạn (bằng cách nhấn phím [1 đến 6])

Nhấn [OK]

Chọn vị trí nhớ nội bộ, nhấn phím [1 đến 6] →[OK]

Nhập số hay mã vùng cần giới hạn (tối đa 8 chữ số) →[OK] →[✖☉]

Đổi mã PIN.

Nhấn [■] [#] [1][3] [2].

Nhập mã PIN (mặc định : “0000”)

Nhập mã PIN mới (4 số) →[OK]→ [✖☉]

Đăng ký tay con với máy mẹ.

Trên tay con.

Nhấn [■] [#] [1][3] [0]

Trên máy mẹ.

Nhấn và giữ nút paging [●)]) khoảng 5 giây.

Trên tay con

Nhấn [OK] → chờ đến khi màn hình hiện “Base PIN” →nhập mã PIN (mặc định: “0000”)→[OK]

Ghi chú: Khi việc kết nối thành công, chúng ta nhìn thấy biểu tượng cột song phía góc trái màn hình đứng yên.

Hủy kết nối tay con khỏi máy mẹ.

Nhấn [■] [#] [1][3] [1].

Nhấn [▲ ▼] chọn tay con “handset” muốn xóa →[OK]

Nhấn [▲ ▼] chọn “Yes” →[OK]

Nhấn [✖☉]

Khai báo trạm phát sóng KX-A405 với máy mẹ.

Trên máy mẹ.

Nhấn và giữ nút paging [●)]) khoảng 5 giây.

Trên trạm lặp.

Cắm adaptor, chờ đến khi biểu tượng song đứng yên.

Trên máy mẹ.

Để thoát khỏi chế độ phát song thông qua trạm lặp, nhấn [●)])

Cài đặt chế độ phát song thông qua trạm lặp.

Nhấn [■] [#] [1][3] [8]

Nhấn [▲ ▼] chọn chế độ →[OK]→[✖☉]


Xem số gọi đến.

Nhấn [◀] (→t)

Nhấn [▲ ▼] để xem số gọi đến



Muốn xem tất cả thông tin nhấn phím [◀ ▶]


Để gọi nhấn phím [t]


Để thoát nhấn phím []

Sửa số điện thoại từ số gọi đến.

Nhấn [] (→ )

Nhấn [ ] để chọn số gọi đến cần sửa.





Nhấn [] → sửa số (bằng các phím số từ 0 đến 9)

Nhấn phím [] để gọi sau khi sửa.



Xóa số gọi đến.





Nhấn [] (→ )

Nhấn [ ] để chọn số gọi đến cần xóa.

Nhấn [] → nhấn phím [ ] chọn “Yes” → [OK] → [].





Xóa tất cả số gọi đến.

Nhấn [] (→ )

Nhấn [] → nhấn phím [ ] chọn “Yes” → [OK] → [].

Lưu số gọi đến vào danh bạ.


Nhấn [] (→ )



Nhấn [ ] để chọn số gọi đến cần lưu → [ ].

Nhấn phím [ ] chọn “phonebook” → [OK]

Các bước còn lại lưu giống như lưu tên vào danh bạ phía trên.


Đàm thoại nội bộ giữa các tay con



Nhấn [] → []

Nhấn phím [ ] chọn tay con muốn gọi → [OK]


Để kết thúc nhấn phím []

Chuyển cuộc gọi giữa 2 tay con.

Trong khi đang trả lời cuộc gọi bên ngoài muốn chuyển sang tay con khác nhận cuộc gọi, nhấn phím [] để giữ cuộc gọi ngoài.


Nhấn phím [ ] chọn tay con muốn chuyển cuộc gọi → [OK]

Chờ đến khi tay con được chuyển trả lời cuộc gọi.

Trên tay con chuyển nhấn phím [] để chuyển cuộc gọi sang tay con vừa được chuyển đến nhận cuộc thoại.

Muốn đàm thoại tay 3.

Nhấn phím [] → nhấn [ ] chọn “Conference” → nhấn phím [OK]

Để thoát khỏi chế độ đàm thoại tay 3: nhấn phím []

Thắc mắc liên hệ: 092 888 2345